





## Cinta de seguridad para evitar que el usuario abra la cremallera

Los botones de seguridad para la cremallera se encuentran en el extremo de la pierna de los pijamas

- Pasar la cuerda por el orificio de la cremallera
- Atar los dos finales de la cuerda para formar un lazo
- Abrochar la cinta elástica en el uno de los dos botones del extremo de la pierna del pijama (figura 1)
- Pasar la cuerda (lazo) por la cinta elástica (figura 2)
- Abrochar el segundo ojal de la cinta elástica en el segundo botón (figura 3)



### Atención

El sistema de seguridad de la cremallera no sustituye la supervisión por parte del personal cualificado.