



suprima

Cinta de seguridad para evitar que el usuario abra la cremallera

Los botones de seguridad para la cremallera se encuentran en el extremo de la pierna de los pijamas

- Pasar la cuerda por el orificio de la cremallera
- Atar los dos finales de la cuerda para formar un lazo
- Abrochar la cinta elástica en el uno de los dos botones del extremo de la pierna del pijama (figura 1)
- Pasar la cuerda (lazo) por la cinta elástica (figura 2)
- Abrochar el segundo ojal de la cinta elástica en el segundo botón (figura 3)



Atención

El sistema de seguridad de la cremallera no sustituye la supervisión por parte del personal cualificado.

Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12 - 08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 - fax. 935 74 74 - www.ayudasdinamicas.com